


**Частная автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального образования
«Северо-Западная Академия Остеопатии»**

УТВЕРЖДЕНО

Приказом № 06/05-15ПЖБ от «06» мая 2015 г.

 /Новосельцев С. В./
Ректор Частной автономной некоммерческой организации
дополнительного профессионального образования
«Северо-Западная Академия Остеопатии»

**ИНСТРУКЦИЯ
о мерах пожарной безопасности
в помещении Частной АНО ДПО «Северо-Западная Академия Остеопатии»**

1. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности в помещении Частной АНО ДПО «Северо-Западная Академия Остеопатии» несет лицо, назначенное приказом генерального директора. Фамилия, имя, отчество ответственного лица указываются на табличках, которые размещаются в каждом кабинете клиники.
2. Помещение клиники должно быть оборудовано исправными средствами пожаротушения (огнетушителями), согласно норм положенности.
3. Каждый работник должен знать и соблюдать требования правил пожарной безопасности и не допускать действий, способствующих возникновению и распространению пожара, уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения.
4. Помещения должны содержаться в постоянной чистоте и систематически очищаться от мусора.
5. Эвакуационные выходы и пути эвакуации должны содержаться свободными от любого оборудования и предметов, препятствующих движению людей.
6. По окончании рабочего дня ответственный за пожарную безопасность помещений должен проводиться тщательный противопожарный осмотр с устранением возможных причин и источников возникновения пожара.
7. Количество токоприемников (компьютеров, ксероксов и т.п.) одновременно подключенных к электросети должно соответствовать техническим параметрам электропроводки.
8. В помещении Частной АНО ДПО «Северо-Западная Академия Остеопатии»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- 8.1. Хранение и использование легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;
- 8.2. Загромождение подступов к первичным средствам пожаротушения (внутренним пожарным кранам, огнетушителям);
- 8.3. Пользоваться бытовыми нагревательными приборами (электроплитками, электрочайниками, электрокипятильниками и т.п.) не в специально отведенном для этой цели месте;
- 8.4. Оставление без присмотра находящихся под напряжением потребителей электрического тока (бытовых кондиционеров, обогревателей, вентиляторов и т.п.);
- 8.5. Использование неисправных электророзеток, электропроводок с поврежденной изоляцией, предохранителей кустарного производства (“жучков”) и электросетей-временок;
- 8.6. Проводить самостоятельно ремонт токопотребителей, вентиляционных установок и электрооборудования.
- 8.7. Устанавливать глухие металлические решетки или жалюзи на окнах помещений, где находятся пациенты и персонал клиники;
- 8.8. Применять для отделки помещения материалы, выделяющие при горении токсичные вещества;
9. В случае возникновения пожара **НЕОБХОДИМО**:
 - 9.1. Немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону **01**, указав адрес объекта, что горит, имеется ли опасность для людей, а также свою фамилию и номер телефона, с которого передается сообщение, поставить в известность службу охраны;
 - 9.2. Принять по возможности меры по эвакуации людей и материальных ценностей в соответствии с планом эвакуации;
 - 9.3. По возможности отключить вентиляционное оборудование, электроэнергию и приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения (водой от внутренних пожарных кранов, огнетушителями);
 - 9.4. Организовать встречу прибывающих пожарных подразделений и сообщить им об обстановке на пожаре и принятых мерах;
 - 9.5. Покидая помещения, плотно закрыть все окна и двери для предотвращения доступа свежего воздуха в зону горения;
 - 9.6. Оказать содействие в эвакуации ценных материалов, документации, оборудования и имущества.